

版膜強化液 EMS-9



版膜強化液EMS-9は、A液、B液を混合して用いる2液タイプのスクリーン製版硬膜液です。版膜強化液EMS-9は、ジアゾ系、ジアゾラジカル系乳剤で製版した版の、耐溶剤性、耐水性、耐刷性を向上させます。特に耐水性には優れた効果を示し、耐水性乳剤に適しています。適用スクリーンは、ポリエステル、ステンレスです。版膜強化液EMS-9で硬膜処理した版は色が変わり、また版の剥離はできません。

■使用方法

1. 現像の終わった版を十分に乾燥、再露光します。
2. 版膜強化液EMS-9 A液、B液を1：1の割合で混合します。
3. 混合した液を、スポンジ、ウエス等でスクリーンの両面にまんべんなく塗布し、5～10分間放置します。
4. エアーガン等を用いて、パターン部分の目詰まりを吹き飛ばします。
5. 35～40℃で約1時間加熱乾燥します。
6. 最後に水洗し、乾燥して下さい。

* A液とB液の混合後のポットライフは、約1ヵ月です。

* 使用時には必ずゴム手袋を着用して下さい。

■詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。

■仕様は予告なく、変更する場合があります。

SCREEN PRINTING MACHINE & MATERIAL
MSI 美濃商事株式会社
<http://www.minoshoji.co.jp>

京都事業部／京都市中京区西洞院通二条上ル TEL(075)211-4416 (代) FAX(075)211-4497
東京事業部／東京都文京区本駒込6-2-14 TEL(03)3947-0505 (代) FAX(03)3947-0952
大阪事業部／大阪市西区新町3-3-10 TEL(06)6532-3855 (代) FAX(06)6533-0030
宇治工場／京都府宇治市横島町中川原58 TEL(0774)23-5333 (代) FAX(0774)24-1916
京都工場／京都市中京区夷川通西洞院西入 TEL(075)211-4524 (代) FAX(075)211-9628



12.2005